

ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМИННЫХ СТЕКОЛ



Губка обладает всеми свойствами, необходимыми для удаления нагара. Она изготовлена из целлюлозы, обладает повышенной гигроскопичностью, способна одновременно впитывать влагу и грязь (массу, образующуюся при нанесении средства на загрязнения), у нее большой внутренний объем и удобная для руки форма, она устойчива к активным веществам, входящим в состав очищающего средства, после очистки не оставляет на стекле налета.



Во время процесса горения в камере отопительного прибора (камина или печки) создается температура в несколько сот градусов, под воздействием которой частицы сажи, смолы и пепла, попавшие на стекло, буквально «приплавляются» к нему. Такой налет может быть удален только с помощью очистителя специального химического состава и объемной гигроскопичной губки.

Активные вещества очистителя специального химического состава для стекол каминов размягчают нагар и без всякого ущерба для стекла отделяют налет от поверхности. Образуется густой слой, который легко и быстро удаляется специальной губкой, при этом грязь не распространяется вокруг и не попадает в полости дверок прибора.



Губка для очистки каминных стекол

EAN код 4779022360411
Количество в упаковке: 16 шт.

Инструкция по использованию

Во время очистки стекло должно быть холодным. Распылите очиститель на загрязненное стекло. Распределите средство по всей поверхности загрязненного стекла. Оставьте на несколько минут, чтобы очиститель впитался в налет. Возьмите губку и медленными движениями очищайте стекло. Затем промойте губку под теплой проточной водой. Увлажните губку водой и еще раз промойте стекло.

Вымытая и высушенная губка может быть использована повторно. Поэтому по завершении очистки незамедлительно промойте губку теплой проточной водой. Если вымытая губка не использовалась продолжительное время и затвердела, перед употреблением смочите ее теплой водой и подождите, пока она размякнет.

(!) Внимание

При очистке пользуйтесь непромокаемыми перчатками.

Губка предназначена для очистки стекол каминов и печек. Ее нельзя использовать для других целей – приготовления пищи или гигиены (например, для мытья посуды, как губку для душа и т. п.).